



- Parameterliste:
- Y1 – Lukket
  - Y2 – Lukket
  - Y3 – Åpen
  - Y4 – Åpen
  - Y5 – Åpen
  - Y6 – Ikke energisert
  - Y7 – Lukket (Ikke overtemp)
  - M1 – Går
  - M2 – Går
  - M3 – Går
  - HP – Lukket
  - LP – Lukket

<b>Fuglesang Varmepumper AS</b>	
<b>Rørarrangement</b>	Prepared: Arne von Riesensnauser
Dato: 17 Feb 2010	Rev: A