REKKEKLEMMETABELL – STANDARD LITE KULDEANLEGG

(Foreløpig utgave. Revideres ved praktisk gjennomføring av prosjekt.)

Ute i anlegg	Rekkekl.	Inne i skap
L1 - Forsyningspenning	X1:01	F1-F2-F3
L2 - Forsyningspenning	X1:02	F1-F2-F3
L3 - Forsyningspenning	X1:03	F1-F2-F3
PSH-1	X1:04	Av-På bryter (Se styrestrømskjema)
PSH-2 **	X1:05	(Se styrestrømsskjema)
PSH-3 **	X1:06	(Se styrestrømsskjema)
PSL-1 **	X1:07	(Se styrestrømsskjema)
PSL-2 **	X1:08	(Se styrestrømsskjema)
Carel-1 (Av/På temperaturregulering)*	X1:09	(Se styrestrømsskjema)
Carel-2 (Av/På temperaturregulering)*	X1:10	Motorvern - 95
Carel-3 (Defrost-1)*	X1:11	Av-På bryter (Se styrestrømsskjema)
Carel-4 (Defrost-2)*	X1:12	Indikatorlampe.
Magnetventil - 1	X1:13	Motorvern-96
Magnetventil - 2	X1:14	F2
M1 – Kompressor – 1 (Hovedstrøm)	X1:15	K1 (Se hovedstrømskjema)
M1 – Kompressor – 1 (Hovedstrøm)	X1:16	K1 (Se hovedstrømskjema)
M2 – Kondensator – 1 (Hovedstrøm)	X1:17	K2 (Se hovedstrømskjema)
M2 – Kondensator – 2 (Hovedstrøm)	X1:18	K2 (Se hovedstrømskjema)
M3 - Fordamper - 1 (Hovedstrøm)	X1:19	K3 (Se hovedstrømskjema)
M3 – Fordamper - 2 (Hovedstrøm)	X1:20	K3 (Se hovedstrømskjema)
* Bare nødvendig hvis Carell regulator skal monteres utenfor automasjonsskap.		
** Kan også kables utenfor skapet.		